

Un pour tous.



Eau bouillante :

Appuyez sur le bouton SELECT jusqu'à ce qu'il s'allume en rouge.



Avec la fonction SAFETY activée :

Appuyez brièvement deux fois sur le bouton SAFETY jusqu'à ce qu'il clignote en rouge et tirez l'eau immédiatement.



Eau plate réfrigérée :

Appuyez sur le bouton SELECT jusqu'à ce qu'il s'allume en bleu.



Eau gazeuse réfrigérée :

Appuyez sur le bouton SELECT jusqu'à ce qu'il s'allume en blanc.



Eau du robinet :

Levier supplémentaire pour l'eau du robinet, par exemple pour la vaisselle.

Remplissage de verres et de tasses :

Remplissez en tournant le bouton de réglage dans le sens antihoraire.



Remplissage d'un volume important (par ex. carafe) :

Remplissage par rotation du contrôleur dans le sens horaire.



Robinet


Tirer de l'eau bouillante, malgré tout le robinet reste froid ! L'eau et le corps du robinet sont séparés, ainsi le robinet n'est pas chauffé.

Touches lumineuses

Particularité : les touches de fonction éclairées.

SAFETY-Touche à effleurement de sécurité

La sécurité avant tout ! La touche à effleurement commutable empêche de tirer involontairement de l'eau bouillante et améliore ainsi la sécurité et la protection contre les brûlures. La touche à effleurement s'allume lorsque la fonction est activée.



Levier pour l'eau du robinet :

évite un robinet de cuisine supplémentaire pour l'eau du robinet.

Affichage du changement du filtre

Mieux vaut trop tôt que trop tard ! Les trois touches (SAFETY, SELECT et Control) clignotent dans toutes les couleurs à une fréquence de 10 secondes, le filtre doit être changé.

Installation :

sur l'évier de la cuisine